

NiviLock – NL 01

Kendinden yayılan akıcı ince harcı

Açıklama:

- Türü: İç mekan zemin kaplamaları için arttırılmış mukavemete sahip polimer modifiye, akıcı ince harç
- Uygulama: şap ve yatay beton zeminlerin tesviye ve düzeltilmesi için kendinden yayılan bileşik (dolgu harcı)
- Birleşim: Portland çimentosu, yüksek kaliteli mineral agregalar, beton katkıları
- Özel Özellikler: çok iyi yapışma özellikleri, pompalanabilir, hatta ve düşük gözenekli yüzeyler
- Ambalaj: Kagittorba 25 Kg

Teknik veriler

- Verim: yaklaşık 1.7 kg kuru karışım 1 litre harç verir
- Döküm: yaklaşık 1,4 kg / dm³
- Tane boyutu: En büyük taneli 0,7 mm
- Yüzey işleme: 5-6 saat sonra yürüyebilir ve zımparalanabilir
- İşlem süresi: yaklaşık 60 dakika
- Tabaka kalınlığı: 1.5 - max. 30 mm
- Basınç dayanımı: 40 x 40 x 160 mm prizmalarda ölçülür
 $\beta_{D 3d} > 20 \text{ MPa}$
 $\beta_{D 7d} > 30 \text{ MPa}$
 $\beta_{D 28d} > 50 \text{ MPa}$

mukavemeti eğilme: $\beta_{BZ 28d} > 9 \text{ Mpa}$

- bağ gücü: $\beta_{HZ 28d} > 3 \text{ Mpa}$
- E-Modulu: N.N
- Tutusmasınfi: A - yanıcı değildir
- Raf ömrü: Kuru saklandığında 6 ay

İşleme talimatları

Alt tabaka hazırlama / **Alttabaka ThermoDyn' se olmaz**

Alt tabaka çizilmeye karşı dayanıklı, sağlam ve toz, yağ, gres, durgun su ve benzeri gibi ayırıcı maddeler içermemelidir. Minimum bağ kuvveti > 1,5 MPa. Beton yüzeyi zımparalayın ve iyice temizleyin - tozsuz.

Astar - Primer / Alttabaka ThermoDyn´se olmaz

gözenekli olmayan ve iyi yapışan bir sonkat kaplaması elde etmek için bir akrilat dispersiyon temel astarının uygulanması tavsiye edilir.

ThermoDyn'de karıştırma:

NiviLock Zorunlu mikser veya çırpma ile 3 dk. akıcı bir kıvamda karıştırın ve yaklaşık 2 dakika boyunca dinlendirilir ve olgunlaşın .

1. adım: gözenek kapatma / 1 çuval = 4,5 litre su / lastik kaydırıcı ile kurulum

Lütfen gözenek kapağına bile dikkat edin

2. adım: Düzlük telafisi / 1 çuval = 5.8 - 6.0 litre su / Havalandırma ve kütle dağılımı için çivili makaralı montaj.

Dikkat: Lütfen suyun doğru bir şekilde ölçülmesini ölçün ve buna göre ayarlayın, aksi takdirde

1. adımda kiremit dolgusu çok fazla karışmışsa kiremit dolgunun gözeneklerden dışarı sızmasına neden olur.

İkinci adımda, sıvı uygulamaya ve gereksinimlere göre ayarlanabilir. Çok fazla su kullanmamaya dikkat edin.

İşleme /ThermoDyn'de

Daha iyi dağıtım ve kanama için, çivili bir merdanenin kullanılması önerilir (Daha kalın katmanlar için, ince tabakalar için bir parlatıcı çubuk kullanın, köpük rulo kullanın).

İşleme ThermoDyn ile değil:

NiviLock Zorunlu mikser veya çırpma ile 3 dk. akıcı bir kıvamda karıştırın ve yaklaşık 2 dakika kan akıtın ve olgunlaşın.

Daha sonra tüm yüzeyi mala veya mala ile istenilen kalınlıkta uygulayın.

DİKKAT: Çizgili karışımların yeniden işlenmesi için müteakip su ilave edilmesine izin verilmez (yasaktır)!

İşlem sırasında ve 24 saat sonra + 8 ° C ile + 30 ° C arasında hava ve bina sıcaklığı gözlemlenmelidir. Bağlı nem oranı <% 75 olmalıdır.

Daha yüksek malzeme ve hava sıcaklıkları işlem süresini kısaltır, daha düşük sıcaklıklarda, bu nedenle uzun bir işlem ve dehidrasyon süresi verilir.

Kurulumu zarar vermemek için aşağıdakileri sağlamak önemlidir:

- ✓ Yerden ısıtma en az . 1 gün önce kapatılmalı
- İnşaat Kurulacak malların doğru karışım oranı gözlenir
- Doğrudan güneş ışığı uzak tutulmalı
- Tasiyan bilen bir yatak zemini
- Kuruma vaktinde havaya karşı korunur

Daha fazla bilgi için lütfen personelimizle veya fabrikamızla irtibata geçiniz.

Bu veri sayfası / broşürdeki veriler, baskı sırasında standart koşullar altındaki deneylerimize ve testlerimize dayanan genel bilgilerdir ve spesifik uygulamayı dikkate almazlar. Koşullara (özellikle alt tabakalar, işleme ve çevre koşulları) bağlı olarak, sonuçlar bu verilerden farklı olabilir. Bu nedenle veriler bağlayıcı değildir ve alıcıları kendi sınav ve testlerinden muaf tutmazlar. Tazminat iddialarının bir türevi mümkün değildir.

Değişiklikler olabilir 02/13

Özel yapı malzemeleri için satış ve teslimat şartları en son sürümlerinde geçerlidir.